

Неисправность		Способ устранения
Характер	Причина	
Поднятый груз или стрела не опускается при включении контроллера на спуск	Отсутствие зазора между шкивом и колодками тормозов	Произвести регулировку тормозов
	Неправильный зазор между колодками и шкивом	Установить равномерный отход колодки
	Залипание колодок тормозов	Разобрать тормоз, очистить и отрегулировать
При включении механизма вращения поворотная платформа продолжает некоторое время вращаться	Заедание в шарнирах рычажной системы тормоза	Устранить заедание в шарнирах рычажной системы тормоза
	Попадание смазки на тормозной шкив	Промыть шкив и тормозные колодки растворителем
	Чрезмерный износ обкладок тормоза	Заменить обкладки тормоза
При включении механизма вращения поворотная часть крана не поворачивается	Обрыв в цепи электродвигателя тормоза механизма вращения	Устранить обрыв в цепи электродвигателя тормоза механизма вращения
	Заедание поршня штока толкателя тормоза	Отремонтировать толкатель
	Заедание в шарнирах рычажной системы тормоза механизма вращения	Устранить заедание в шарнирах рычажной системы тормоза механизма вращения
	Чрезмерное натяжение пружины тормоза	Отрегулировать натяжение пружины
Запах гари и дым у колодок тормозов, быстрый износ обкладок	Перегрев шкива вследствие трения колодки из-за неравномерного или недостаточного отхода	Установить одинаковый отход колодок
	Негладкая поверхность или биение тормозного шкива	Отшлифовать или заменить тормозной шкив