



Рис. 5. Типовые схемы просвечивания сварных соединений:

О → направление оси пучка излучения, проходящего через середину контролируемого участка шва; — кассета с пленкой